

ANDROID

Manual de usuario

tradetec
la tecnología a tu alcance



1. Por su seguridad, no mire videos ni opere las unidades durante la conducción; por favor ajustando el volumen de la voz convenientemente. Lea este manual detenidamente antes de usarlo, aprenda las señales de advertencia o los avisos relacionados en el manual, y guárdelo cuidadosamente para consultarlo en cualquier momento.
2. Estacione su automóvil para usarlo si tiene problemas para operarlo mientras conduce.
3. No permita que los niños lo usen, para no causar daños a las personas ni a las unidades.
4. Por favor, no lo use en el lugar donde los dispositivos electrónicos están prohibidos, como la estación de servicio, la fábrica de vino, las áreas de interferencia fuerte de la batería, de lo contrario, puede causar peligro.
5. Obedezca las normas de tráfico cuando utilice el GPS para la navegación.
6. No se recomienda el mantenimiento, la reparación y la instalación por su cuenta. Pida a personas profesionales que hagan eso. Durante el encendido de las unidades, no realice ninguna instalación ni reparación, la instalación y reparación por parte de personal no capacitado con conocimientos electrónicos e instalación de accesorios para automóviles puede ser peligrosa.

7. No almacene ni instale estas unidades bajo la luz solar directa, no las coloque en un entorno de materiales peligrosos, especialmente en la pantalla LCD, asegúrese de que los vientos calientes o terrones del aire acondicionado no soplen en las unidades si se colocan al lado del aire. acondicione las rejillas de ventilación, de lo contrario existe el riesgo de dañar las unidades o el automóvil.

8. No raye la pantalla con objetos afilados ni la presione con fuerza con objetos duros, de lo contrario, puede dañar la pantalla.

9. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la máquina para evitar que se produzcan neumáticos o descargas eléctricas, no exponga la máquina al ambiente húmedo, no derrame el líquido sobre la máquina. No exponga la máquina. en aire húmedo, más no puede máquina de secado de líquidos.

▲ PD: Debido a la mejora continua de las actualizaciones de productos, este manual es solo para referencia.



○ Precauciones de seguridad

Lea todas las instrucciones antes de la instalación y recomiende la instalación por parte de un instalador de audio para automóvil calificado.



Esta máquina es adecuada solo para el sistema de alimentación de 12 V del automóvil (se debe conectar GND), no la use en automóviles o camiones de 24 V, de lo contrario puede causar daños a la máquina.



En ausencia de orientación profesional, no reemplace el fusible de alimentación en secreto, el uso inadecuado del fusible causará daños a la máquina o provocará un incendio.



Para evitar la violación de las normas de tráfico, el conductor no puede ver el programa ni operar la máquina mientras conduce para evitar accidentes de tráfico innecesarios.



Por seguridad y para garantizar el uso normal de la máquina, instale por un profesional, no desmonte ni repare la máquina usted mismo, para evitar daños a la máquina y accidentes de seguridad. Para más detalles, por favor consulte con profesionales locales.



Evite el producto en un ambiente húmedo o agua, para evitar cortocircuitos causados por descargas eléctricas u otros daños innecesarios y la ocurrencia de un incendio.

○ **Peligro:** Para prevenir corto circuitos es necesario desconectar la alimentación del vehículo antes de la instalación

○ Reseteo del dispositivo

1. La máquina debe reiniciarse después de usar el sistema por primera vez o después de reemplazar la batería del automóvil.
2. Cuando la función de la máquina no sea normal, reinicie la máquina.
3. Haga clic en Configuración predeterminada de fábrica en la interfaz de configuración del sistema para que la unidad tenga el estado inicial de fábrica.
4. Presione el botón RES ET en el panel para que la unidad vuelva al estado inicial de fábrica.

○ Precaución:

Reseteo de fábrica perderá todos los ajustes iniciales guardados previamente



Menú principal.....	01
Menú aplicaciones.....	04
Ajustes del sistema.....	05
Multimedia.....	06
Bluetooth.....	07
Gestión documentos.....	09


GPS	10
Android / Internet.....	11
AirPlay.....	12
Ajustes.....	13
Introducción.....	14
Mando idrive.....	15

Funciones	16
Preguntas frecuentes.....	17
Mantenimiento.....	18



1、 Menú principal

Después de conectar la primera vez la unidad, le aparecerá el menú igual a las imágenes  El icono de casa vuelve al menú principal atrás click en  o  Click  y la pantalla volverá al menú de las imágenes inferiores



Menú principal



Click en el icono superior  (Foto ①) para que aparezcan todas las aplicaciones en proceso  | icono "cruz" cierra todas las aplicaciones (Foto ②) o deslizando hacia la derecha, también las puede cerrar. Pulsando encima de la aplicación deseada también puede acceder directamente (Foto ③)

Foto ①




Foto ②







Foto ③



Manteniendo pulsado encima de la aplicación y arrastrando hacia izquierda y derecha se activa la función de pantalla dividida.

Nota. Es necesario que la aplicación sea compatible con esta función.





2、 Interface de aplicaciones

El sistema multimedia para automóvil proporciona funciones como DTV, AUX, Configuración, Play Store, Chrome, Maps, Play Music, YouTube, Administrador de archivos, Navegación móvil, GPS, Gboard, Función de CarPlay y Android Auto con teléfono móvil y así sucesivamente, haga clic en el ícono del menú principal para acceder a la interfaz de las aplicaciones.




Al hacer clic en el icono de cada módulo de funciones, puede acceder al uso de las funciones relacionadas como se muestra abajo:




3. Ajustes del sistema

En la interfaz del menú principal, haga clic  para acceder a la interfaz de configuración del sistema. La configuración del sistema incluye Navegación, Sonido, Efecto, Idioma, Marcha atrás, Red, Sistema, Versión. Al hacer clic en la pantalla "Configuración de navegación" se vinculará a la ventana de la función de navegación, y así sucesivamente, como se muestra a continuación:



1 Ajustes navegación




2 Ajustes sonido



3 Ecualizador




4 Selección de idioma



5 Ajustes marcha atrás



6 Ajustes de red




7 Ajustes del sistema



8 Versión del sistema

4. Multimedia

En el icono de la interfaz principal  pulsar para acceder a la interfaz luego click en  para volver directamente al interface de menú principal, click en  para volver de nuevo al menú principal.



1. Haga clic en cada enlace de función en la interfaz para ingresar el uso de la función asociada.




2. Reproducción de video

3. Parar la reproducción 

4. Siguiente canción  , Play video  Pausar el video  Siguiente canción 

5. Click en el icono  lista de archivos de video





6. Ver imágenes



5. Bluetooth

La interfaz del menú principal hacer clic en "Teléfono" para ingresar a la interfaz de la aplicación, y se pueden conectar el Bluetooth y el teléfono móvil, Si el bluetooth no está conectado el icono aparecerá gris  cuando el bluetooth esté conectado aparecerá en color blanco 



Responder y llamar



Borrar número



Colgar

Matching

Click para emparejar el teléfono



Click para desconectar el teléfono



Historial de llamadas



Buscar contactos



Cambiar entre bluetooth o llamada privada desde teléfono



Reproducción de música por bluetooth



En el menú principal, haga clic en "Medios" para acceder a la interfaz de música Bluetooth, haga clic en "Música Bluetooth" para reproducir.

- 1)、  Bluetooth música reproducir y pausa
- 2)、  Bluetooth música canción previa
- 3)、  Bluetooth música siguiente canción




Interface música bluetooth




Interface música bluetooth

Click "Media" en el menú principal para reproducir el audio

- 1)、  Música reproducir y pausa
- 2)、  Música canción previa
- 3)、  Música siguiente canción



Interfaz Música






Interfaz Música



tradetec
 la tecnología a tu alcance

6. Gestión de documentos

Haga clic en "Aplicación" en la interfaz del menú principal, busque  "Administración de archivos" icono para acceder, la administración de archivos puede copiar y gestionar los archivos y documentos de las unidades de almacenamiento



7、 Navegador GPS

Haga clic en el menú principal para acceder a la interfaz de configuración del sistema, haga clic en la configuración de navegación para instalar. Después de la instalación, consulte las instrucciones de operación del GPS para el funcionamiento del programa de GPS.



8、 Android Internet


Haga clic en el ícono "Aplicación"



en la interfaz del menú principal, acceda a la interfaz de las aplicaciones y haga clic en "Mobile Internet"



Pulse este icono para mostrar la siguiente interfaz de conexión. Después de que en el teléfono móvil Android active el modo de depuración USB, conecte el puerto USB del teléfono al equipo Android con el cable de datos, y luego abrir y se conectará automáticamente y completará la transmisión de su pantalla.

Cuando la conexión Bluetooth sea exitosa, la imagen y el sonido se transmitirán sincrónica mente a la pantalla del equipo Android




9、 CarPlay (Apple) y Android Auto

En la interfaz principal, haga clic en "Aplicaciones" para ingresar a la aplicación y busque el ícono "Zlink". Presione este ícono para mostrar la siguiente interfaz de interconexión; después acceda a su teléfono móvil y use Bluetooth para conectar al punto de acceso del equipo Android, siempre desde el teléfono móvil y reinicie el equipo Android una vez conectado para permitir que se inicie automáticamente, luego acceda a bluetooth en su teléfono y seleccione el tipo de conexión como "dispositivo de coche" para permitir que CarPlay o Android Auto sean operativos desde ese teléfono.





10、Ajustes

Click  para acceder al menú de aplicaciones del equipo Android. Click en icono ajustes  para acceder a todos los ajustes del equipo, como conexiones de red. Desde aquí puede modificar los ajustes del sistema, conexiones bluetooth o wifi, idioma de la interfaz, configuración para operador de tarjeta SIM, navegador por defecto, cuenta de Google para copia de seguridad y zona horaria del dispositivo según lo indicado en las imágenes inferiores.



11. Introducción al uso de capturas de pantalla

En la interfaz que requiere capturas de pantalla, los tres dedos se deslizan de arriba hacia abajo para tomar una captura de pantalla y la imagen se guarda automáticamente en la administración de archivos (Imágenes). Como se muestra abajo:



12、 Funcionamiento del mando Idrive

La imagen (1) es la introducción de funciones de las teclas alrededor del Idrive, puede operar la función que desee. La imagen (2) es el mando idrive. Gírelo hacia la izquierda y hacia la derecha o empuje hacia delante / detrás / izquierda / derecha para seleccionar. Luego haga clic en el área central para confirmar la selección. Como se muestra en la siguiente figura:

Imagen ①



Imagen ②



specification
Tensión de función DC 12V
Rango operativo: 9V-15.5V
Máximo consumo: 15A

Video part
Sistema: NTSC, PAL (automático)
Salida: 1VP-P (75 ohms)
Entrada: 1VP-P (75 ohms)

Display section
Pantalla: 8.8 / 10.25 /12.5 pulgadas
Tipo de pantalla: TFT LCD
Resolución: 1280 (H) × 3 (RGB) × 480 (V)

Ambient temperature
Temperatura de funcionamiento -20°C +60°C
Temperatura almacenamiento: -30°C +70
Humedad funcionamiento: 45%-80% (relativa)
Humedad almacenam.: 30-90% (relativa)





1. Problema: La maquina no arranca
Motivo: no hay can bus
Solución: configurar correctamente el can bus y conectar

2. Problema: no se puede ingresar a la navegación GPS
Motivo: la ruta de navegación GPS no está configurada correctamente. Solución: restablecer la ruta de navegación GPS

3. Problema: Sin Bluetooth
Motivo: no está conectado al teléfono Solución: ingrese la configuración de Bluetooth y verifique el nombre y la contraseña de la máquina.

4. Problema: falla de la pantalla táctil Motivo: sesgo de la pantalla táctil
Solución: Vuelva a calibrar la pantalla táctil

5. Problema: falla del altavoz
Causa: la configuración de audio es incorrecta
Solución alternativa: configure el audio correctamente

6. Problema: ¡Sin señal de navegación!
Causa: No hay una antena de navegación conectada o la antena GPS no está ubicada correctamente
Solución: colocar la antena en una posición visible para la conexión GPS

7. Problema: no se puede localizar el GPS
Causa: ¡La señal GPS es pobre, o la antena GPS está muy escondida
Solución: Mueva la ubicación o reemplace la antena GPS o vuelva a enchufar la antena correctamente



▲ Los sistemas de navegación de entretenimiento para automóviles son productos con excelente diseño y mano de obra y deben usarse con cuidado. Las siguientes recomendaciones lo ayudarán a cumplir con sus obligaciones bajo la garantía y prolongar la vida útil del sistema de navegación de entretenimiento de su automóvil.

- 1. Mantenga el sistema de navegación de entretenimiento para automóvil y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños.
- 2. Manténgalo seco. agua de lluvia. La humedad y varios líquidos o la humedad pueden contener minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos. Si la máquina entra en contacto con agua o si se sumerge en agua, dañará las piezas y causará daños irreparables.
- 3. No use ni almacene la máquina en áreas polvorientas o sucias. Esto dañará sus partes desmontables.
- 4. No coloque la máquina en un lugar sobrecalentado. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, destruir las baterías y deformar o derretir algunas piezas de plástico.
- 5. No coloque la máquina en un lugar frío. De lo contrario, cuando la temperatura de la máquina aumente o alcance la temperatura normal, se formará humedad dentro de la misma.
- 6. No golpee ni sacuda la máquina. El manejo brusco de la máquina la destruirá.
- 7. No intente desarmar la máquina. El manejo no profesional de la máquina puede dañarla.
- 8. No utilice productos químicos agresivos, detergentes o detergentes fuertes para limpiar la máquina.
- 9. Manténgase alejado de campos electromagnéticos, radiactivos o magnéticos cuando utilice o almacene la máquina.
- 10. Limpie la pantalla con un paño suave y limpio. No utilice papel normal para limpiar la pantalla.
- 11. La pantalla LCD se raya fácilmente. Utilice el lápiz táctil para realizar varias operaciones. No utilice otros objetos afilados para evitar dañar la pantalla.

